

Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

по эксплуатации кассовых аппаратов

МИКРО-104К

НАЧАЛО СМЕНЫ

1. Включить ККМ кнопкой I - на табло 1 0.

Можно работать!

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК?

1. Набрать стоимость продажи на цифровой клавиатуре
2. Нажать № отдела (кнопки отделов 1 ... 4)
3. Нажать ИТОГ
4. Нажать ←| (жёлтую)
5. Выйдет чек.

АННУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЧЕКА

1. Нажать клавишу А
2. Нажать клавишу ИТОГ

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЫРУЧКУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ (ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ)

1. Нажать Р два раз, чтобы на табло было 1 -1-.
2. Нажать 1(цифровую) табло было 1 1.
3. Нажать ←| (жёлтую) - выходит отчет. Для продолжения работы:
4. Нажать Р - до надписи на табло 1 0.

Можно работать!

КОНЕЦ СМЕНЫ (ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ)

1. Нажать Р до надписи на табло 1 -2-.
2. Нажать 1(цифровую).
3. Нажать ←| (жёлтую) - выходит отчет с гашением
4. Для продолжения работы . Нажать Р - до надписи на табло 1 0 или выключить ККМ.

ОШИБКИ.

Е - ошибка продавца, нажать СК.

Е06 – ошибка печатающего устройства, открыта печатающая головка.

Е07 - закончилась чековая лента.

Е11 - нет сменного гашения, смена превысила 24 часа, сделать отчет с гашением.

Е71 - некорректный формат команды для ЭКЛЗ, выключить, а затем включить аппарат.

Расходные материалы: чековая термолента 44 мм

Информация предоставлена сайтом <http://service-kkm.ru>