

Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

РУКОВОДСТВО
ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ROLLER GRILL
АППАРАТ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ХОТ-ДОГОВ
CS0E, CS3E, CS4E

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТОВ

Аппарат представляет собой горячий контейнер для приготовления и хранения хот-догов во влажной атмосфере, которая создается благодаря воде, налитой в специальную емкость.

Контейнер изготовлен из огнеупорного стекла и располагается над емкостью с водой. Внутри контейнера вставляется двухсекционная гастоємкость: в одно отделение помещаются сырые сосиски, предназначенные для готовки, во второе – уже готовые сосиски. Они никогда не соприкасаются с водой, поэтому получаются нежными и сочными.

Нагреваемые стержни (3 или 4 шт.) позволяют поджаривать внутреннюю часть тоста, в который затем вкладывается сосиска.

Регулятор энергии управляет температурой нагрева ТЭНов, стержней и воды.

Аппараты предназначены для профессионального использования, к работе с ними должен допускаться только квалифицированный персонал.

Установку аппаратов в соответствии с действующими нормативами должен производить опытный монтажник.

Шильдик с идентификационными данными расположен на тыльной стороне аппарата.

Модель	Габариты	Масса, кг	Кол-во нагреваемых стержней	Мощность, Вт	Потребляемый ток, А
CS0E	440x290x330	5	0	650	3
CS3E	440x290x330	6	3	650	3
CS4E	440x290x330	6	4	650	3

Аппараты для приготовления хот-догов модели CS оснащаются регулятором мощности.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Наполните емкость водой до максимального уровня (соответствует 5 см воды).
- Установите регулятор мощности на максимальное значение для быстрого предварительного разогрева аппарата.
- После нагрева аппарата отрегулируйте мощность по Вашему усмотрению.
- Для постоянного нагрева установите регулятор мощности в положение С.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать аппарат «всухую», без заливки воды в емкость.

Запрещается перемещать работающий аппарат.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением техобслуживания обязательно отключите аппарат от сети электропитания и дайте ему полностью остыть.

Металлические детали аппарата следует регулярно очищать при помощи мягкой губки и небольшого количества моющего средства.

Запрещается чистить аппарат под струями воды, поскольку она может попасть на внутренние детали и повредить их.

Запрещается устанавливать аппарат над источником пара.