Установка и настройка принтера РС42t

- 1. Включить принтер и выполнить сброс на заводские настройки:
 - а. Выключить принтер.
 - b. Открыть печатающий механизм.
 - с. Включить принтер.
 - d. Когда индикатор начнет мигать зеленым нажать кнопку и удерживать ее до момента выключения индикатора (имейте в виду, что индикатор при включении сначала однократно моргнет, а потом начнет мигать).
 - е. Закрыть печатающий механизм в момент мигания красным.
 - f. После закрытия механизма индикатор должен стать постоянно зеленым.
- 2. Не загружать никаких файлов с диска, идущего в комплекте с принтером, т.к. ПО может быть устаревшим.
- 3. Для загрузки и установки актуального ПО зайдите на сайт: <u>http://aidc.honeywell.com/en-us/Pages/Product.aspx?category=printers&cat=HSM&pid=pc42</u>, вкладка "Software".
- 4. Обновить прошивку на принтере. Для этого скачайте прошивку PC42t Printer Firmware ver. T10.13.013815:
 - а. Взять USB-флешку и отформатировать ее.
 - b. Распаковать архив скаченной прошивки и записать файл прошивки (.bin) в корневой каталог флешки.
 - с. Выключить принтер.
 - d. Вставить флешку в принтер.
 - е. Включить принтер.
 - f. Убедиться, что принтер начал моргать красным (если принтер просто включился и горит зеленым, то попробовать взять другие флешки и проделать предыдущие пункты a-f с ними).
 - g. После того, как принтер проморгается и перезагрузится, он снова должен гореть зеленым цветом, означающим готовность печати.

5. Если:

- а. используется красящая лента на принтере (<u>термотрансферная печать</u>), то проверьте правильность ее заправки в соответствие с фотографиями ниже. <u>Замечание</u>: если при калибровке принтер по каким-либо причинам* не определяет наличие в принтере риббона (красящей ленты), то он автоматически переходит в режим прямой термопечати. Для возвращения в режим термотрансферной печати необходимо устранить причину* отсутствия риббона и повторить калибровку.
- b. <u>не</u> используется красящая лента (<u>прямая термопечать</u>), то перед тем, как калибровать принтер, установите в драйвере настройку «Прямая печать» (пункт №8-d данной инструкции).



- 6. Откалибруйте принтер, нажав в течение 2х секунд кнопку протяжки для калибровки этикетки.
- 7. Установить Windows-драйвер. Для этого скачайте Драйвер принтера InterDriver 7.4.3 М-3. Важно использовать драйвер именно этой версии, т.к. данная версия «заточена» под принтер PC42t. ВАЖНО: Подключать принтер к ПК по USB-кабелю нужно только в тот момент, когда установщик попросит подсоединить USB-кабель принтера.
- 8. Настройка драйвера:
 - a. Откройте на ПК «Устройства и принтеры» (если ОС Windows XP, то «Принтеры и факсы»).
 - b. Найдите только что установленный драйвер под названием «Honeywell PC42t (203dpi) DP» и по щелчку правой кнопки мыши выберите «Настройка печати».
 - с. На первой вкладке «Параметры страницы» нажмите кнопку «Изменить…» и установите размеры используемой вами этикетки.
 - d. Перейдите на вкладку «Комплект» и, если у вас прямая термопечать (печать без использования красящей ленты), то выберите в параметре «Режим подачи» -> «Прямая термопечать».
 - е. Также на вкладке «Комплекте» снимите галочку напротив параметра «Передавать только изменения».
- 9. Для проверки печати вы можете использовать бесплатную программу создания дизайна этикетки Bartender UltraLite 2016 R3, которую также можно скачать с сайта. После установки и запуска программы создайте размеры этикетки, соответствующие вашей этикетке. Затем нажмите кнопку отправки этикетки на печать и выберите из списка принтеров ранее настроенный драйвер «Honeywell PC42t (203dpi) DP».

Если LED-индикатор все равно продолжает мигать красным:

• Попробуйте посмотреть, есть ли у принтера Ethernet-порт и подключали ли вы сетевой кабель, а потом снова его отключали. Если так, подключите кабель снова.

*Причины, по которым принтер может не определять установленной красящей ленты:

• Втулка красящей ленты имеет внутренний диаметр немного шире, чем красные пластиковые адаптеры для риббона, идущие в комплекте с принтером. Соответственно, риббон легко прокручивается на адаптере. Для исправления, достаточно немного отогнуть металлические вставки на адаптере и сделать их чуть более выпуклыми:

