

Сканер

Vioteh

VT2420 (2D Imager, беспроводной (радиобазы: USB-подставка (кредл))



Краткая инструкция

1. Подключить USB-радиобазу сканера к ПК.

Для типа интерфейса USB-HID (USB-клавиатура) ОС Windows автоматически установит драйвер клавиатурного устройства. Для типа интерфейса USB-COM (виртуальный COM-порт) может потребоваться установка драйвера Vioteh_BarcodeScanner_USBCOM_driver.

2. При необходимости выполнить привязку беспроводного сканера к радиобазе.

Для этого переключить сканер в режим связывания и переподключить радиобазу к USB разъёму или нажать кнопку Reset с нижней стороны. Состояние готовности к связыванию на радиобазе и на сканере индицируется равномерным миганием светодиода. В случае удачной привязки на сканере индикация зелёным цветом.

Переключить сканер в режим привязки к радио-базе	
--	--

3. Выбор типа интерфейса радиобазы.

Начать	
USB Клавиатура	
Виртуальный COM - порт	
Закончить	

4. Сброс к заводским настройкам.

Заводские настройки позволяют считывание часто используемых типов штрих-кодов (DataMatrix, QR, PDF417, EAN и др.), в том числе штрих-кодов маркировки в обычном и инверсном (белое на чёрном) изображении.

Начать	
Сбросить настройки	
Закончить	