



**ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ УСТРОЙСТВА**



ID	Описание
A01	Предохранительный термостат на входе
A02	Термостат перегрева на входе
B01	Термостат перегрева на выходе
B02	Предохранительный термостат на выходе
C01	Переклю­чат­ель ремня
D01	Двигатель
E01	Монето­приемник
F01	Датчик температуры NTC на входе
G01	Датчик температуры NTC на выходе
H01	Дверной переключатель
I01	Плата управления
J01	Щит питания
K01	Обогреватель