



Торгтехника.РФ
<https://obtorg.ru>

СТОЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

(СТ-2; СТ-3)



Руководство по эксплуатации

ATESY®

Стол технологический СТ-2; СТ-3

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

1. Техническое описание.

Столы технологические серии СТ предназначены для использования в качестве обычных профессиональных столов. Однако, благодаря наличию закрытого объема, их также можно использовать для хранения посуды, инвентаря, столовых приборов и сухих видов продуктов.

Столы серии СТ применяются в различных производственных цехах предприятий общественного питания, супермаркетах, комбинатах пищевой промышленности для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также в качестве вспомогательной поверхности для кухонного оборудования.

Данные изделия изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Столешница укреплена с внутренней стороны листом ламинированной древесно-стружечной плиты, что увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы. Внутри стола имеется полка.

Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Предприятие «Атеси» выпускает несколько моделей столов:

- с 3-мя выдвижными ящиками и отделением с распашными дверцами для хранения посуды или сухих продуктов;
- с дверцами «купе» нижнего отделения с замком;
- СТ-3 с бортом у столешницы;
- СТ-2 без борта у столешницы.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики.

Столы СТ-2 и СТ-3 выпускаются со следующими техническими характеристиками приведенными в таблице 1.

Табл.1

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу (полку), кг
СТ-2/1200 с ящиками без борта	1200	600	105
СТ-3/1200 с ящиками и бортом	1200	600	105
СТ-2/1200 двери «купе» без борта	1200	600	105
СТ-3 двери «купе» с бортом	1200	600	105

Высота столов 870 мм.

3. Требования по технике безопасности.

3.1. **Внимание!** Запрещается нагружать стол грузом, превышающим указанный в таблице 1.

4. Подготовка к работе и порядок работы.

4.1. Распаковать упаковку.

4.2. Установить регулируемые опоры на ножки (в комплекте).

4.3. Отрегулировать горизонтальность столешницы при помощи регулируемых опор.

4.4. После сборки стола необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Предприятие «Атеси» гарантирует нормальную работу изделия «Стол технологический» в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя установки по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился не санкционированный ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

5.5. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 995-95-99

6. Комплект поставки.

1	Стол технологический	1 шт.
2	Полка	1 шт.
3	Ящики (для стола с распашными дверцами)	3 шт.
4	Ключ для замка (для дверей «купе»)	1 шт.
5	Опорная ножка	4 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
7	Упаковка	1 шт.

7. Сведения о приемке.

Стол технологический СТ-

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 200 ____ г.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, д.1

т/ф: (495) 995-95-99

atesy@df.ru

www.atesy.ru