

# ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Торгтехника.РФ

<https://obtorg.ru>



МОДЕЛЬ TZBT-350B



## I. Технические характеристики

- 1). Модель: TZBT-350B
- 2). Номинальная мощность: 3500Вт
- 3). Напряжение: 230В ~ / 50Гц
- 4). Температура: 60°C-220°C

## II. Важно

**Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции, перед тем как начать использовать индукционную плиту.**

- 1). Не подключайте мокрыми руками во избежание удара током.
- 2). Не подключайте к розетке, в которую подключены несколько электрических приборов.
- 3). Не используйте при повреждении кабеля питания, или если вилка не соответствует требованиям безопасности розетки.
- 4). Не открывайте плиту, чтобы самостоятельно заменить запасные части.
- 5). Не используйте плиту рядом с источником огня или водой.
- 6). Не используйте, если к плите легко могут прикоснуться дети, и не позволяйте детям пользоваться плитой самостоятельно.
- 7). Не размещайте на нестабильных поверхностях.
- 8). Не двигайте плиту вместе с кастрюлей.
- 9). Не нагревайте пустую кастрюлю, и не перегревайте ее, чтобы предотвратить выкипание.
- 10). Не размещайте металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевую фольгу на рабочей поверхности.
- 11). Используйте прибор при достаточном пространстве вокруг него. Не загромождайте переднюю часть и правую или левую часть плиты.
- 12). Не пользуйтесь плиткой на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью.
- 13). Не кладите лист бумаги между чайником или кастрюлей и прибором. Бумага может загореться.
- 14). Если поверхность треснула, отключите плиту и немедленно свяжитесь с центром обслуживания.
- 15). Не перекрывайте отверстие для впуска воздуха или вытяжную вентиляцию.
- 16). Не прикасайтесь к верхней панели сразу же после снятия чайника или кастрюли, так как верхняя панель будет еще очень горячей.
- 17). Не размещайте плиту рядом с предметами, на которые воздействуют магнитные волны, такие как радио, телевизор, банковские карточки или кассетные ленты.
- 18). Замена силового кабеля должна проводиться квалифицированным техническим специалистом.
- 19). Основания поверхности подвержены нагреванию во время использования.

## III. Инструкция по эксплуатации

- 1). Пожалуйста, поместите подходящую кухонную посуду на панель индукционной плиты и вставьте вилку в подходящую розетку. После подключения загорится лампочка Подключение, указывая на то, что электричество подано правильно.
- 2). При нажатии ВКЛ/ВЫКЛ загорится лампочка Нагревание, указывающая на то, что индукционная плита нагревается, уровень мощности по умолчанию – уровень 6. Настройте уровень мощности от 1 до 15, поворачивая ручку управления.
- 3). При нажатии кнопки ТЕМП, загорится лампочка температуры, указывающая на то, что индукционная плита сохраняет определенную температуру, температура по умолчанию - 200°C, Температура настраивается от 60°C до 220°C с помощью ручки управления.
- 4). Время настраивается от 0 минут до 120 минут с помощью кнопок "+" или "-" в режиме Время.
- 5). При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ в рабочем состоянии индукционная плита немедленно прекратит работу. После остановки работы вентилятор будет охлаждать индукционную плиту в течение одной минуты, после чего автоматически отключится.
- 6). После нажатия кнопки ВКЛ/ВЫКЛ индукционная плита автоматически отключится, если в течение 2 часов она не эксплуатировалась.

## IV. Используемая и неиспользуемая посуда

- 1). Используемые кастрюли

Кастрюли / чайники стальные или чугунные, эмалированные, из нержавеющей стали, с плоским дном, диаметром 12-26 см.



Эмалированная кастрюля    Железный или эмалированный чайник    Чугунная сковорода    Железная сковорода    сковорода для фритюра    Кастрюля из нержавеющей стали    Железная сковорода

- 2). Неиспользуемые кастрюли

Кастрюли / чайники из жаропрочного стекла, керамики, меди, алюминия. Чайники/кастрюли с выпуклым дном, с дном меньше 12 см.



Кастрюля с выпуклым дном    Алюминиевый, медный чайник    Дно меньше 12 см    Кастрюля с ножками    Керамическая кастрюля    Кастрюля из жаропрочного стекла

## V. Инструкция по чистке

- 1). Отключите от источника питания и подождите, пока плита полностью остынет. Каждый раз после использования чистите плиту.
- 2). Если использовать не очищенные кастрюли / чайники, может произойти изменение окраски или загрязнение продуктов в ходе готовки.
- 3). Не применяйте бензин, растворитель, жесткую щетку или полировочный порошок для чистки плиты.
- 4). Протрите с помощью средства для мытья посуды и влажной тряпки.
- 5). С помощью пылесоса удалите грязь из отверстия для впуска воздуха и вытяжной вентиляции.
- 6). Не ополаскивайте устройство водой (вода, попавшая внутрь, может повредить прибор).